

Beskrivelse: Kidshopper er en metalbøjle med legetøj, til montering på indkøbsvogne.

Frembringelsens anvendelsesområde : Denne frembringelse angår en metal bøjle, monteret med forskellige tofarvede figurer. Legetøjet monteres på indkøbsvognens håndtag. Figureerne sidder da foran børn som sidder i vognens børnesæde.

Kendt teknik : Der findes P.T. ingen andre anordninger til montering på indkøbsvogne, hvis formål det er at beskæftige og underholde børn imens de sidder i indkøbsvognen.

Brugsmodelkrav : Kidshopper er en legetøjsanordning tilmonteret på indkøbsvogne. Den består af en 6 mm stål bøjle hvorpå der skydes 6 plast figurer som foto. Frembringelsen er ny, da der idag ikke findes et tilsvarende produkt på markedet.