



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205463376 U

(45)授权公告日 2016.08.17

(21)申请号 201620175387.9

(22)申请日 2016.03.01

(73)专利权人 吕焕

地址 266000 山东省青岛市即墨市健民街4号

(72)发明人 吕焕

(51)Int.Cl.

B08B 3/02(2006.01)

A61L 2/18(2006.01)

F26B 21/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

B超探头清洗装置

(57)摘要

本实用新型涉及一种B超探头清洗装置,包括箱体,箱体内设有消毒液盛放盒,消毒液盛放盒顶部设有按压头,消毒液盛放盒的一侧设有冲洗槽,箱体顶部安装水箱,水箱底部设有出水龙头,按压头和出水龙头的出液口均位于冲洗槽的上方,冲洗槽底部通过出水管连接有废水收集盒,废水收集盒位于箱体内底部,废水收集盒底部一侧设有废水排出龙头,箱体的一侧安装有暖风机。本实用新型涉可通过按压头喷涂上消毒液进行消毒,通过出水龙头用水冲洗干净,清洗后将探头通过暖风机进行烘干即可,使用方便,确保了清洗效果和消毒效果。



1. 一种B超探头清洗装置,其特征在于:包括箱体(1),箱体(1)内设有消毒液盛放盒(2),消毒液盛放盒(2)顶部设有按压头(3),消毒液盛放盒(2)的一侧设有冲洗槽(4),箱体(1)顶部安装有水箱(5),水箱(5)底部设有出水龙头(6),按压头(3)和出水龙头(6)的出液口均位于冲洗槽(4)的上方,冲洗槽(4)底部通过出水管(7)连接有废水收集盒(8),废水收集盒(8)位于箱体(1)内底部,废水收集盒(8)底部一侧设有废水排出龙头(9),箱体(1)的一侧安装有暖风机(10)。

2. 根据权利要求1所述的B超探头清洗装置,其特征在于:所述的消毒液盛放盒(2)顶部设有补液口(11),水箱(5)顶部设有补水口(12)。

3. 根据权利要求1所述的B超探头清洗装置,其特征在于:所述的箱体(1)上设有干布放置盒(13)和酒精棉球放置盒(14)。

B超探头清洗装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种B超探头清洗装置。

背景技术

[0002] 目前,B超探头由于需要接触人体皮肤,在使用后,需要进行清洗,通常为用湿布沾消毒液进行擦拭,清洗效果不能得到保证。

实用新型内容

[0003] 根据以上现有技术中的不足,本实用新型要解决的技术问题是:提供一种解决了上述缺陷的,可方便的对B超探头进行清洗,确保了清洗效果和消毒效果的B超探头清洗装置。

[0004] 本实用新型所述的一种B超探头清洗装置,包括箱体,箱体内设有消毒液盛放盒,消毒液盛放盒顶部设有按压头,消毒液盛放盒的一侧设有冲洗槽,箱体顶部安装有水箱,水箱底部设有出水龙头,按压头和出水龙头的出液口均位于冲洗槽的上方,冲洗槽底部通过出水管连接有废水收集盒,废水收集盒位于箱体内底部,废水收集盒底部一侧设有废水排出龙头,箱体的一侧安装有暖风机。

[0005] 所述的消毒液盛放盒顶部设有补液口,水箱顶部设有补水口。

[0006] 所述的箱体上设有干布放置盒和酒精棉球放置盒。清洗过程中,可以用酒精棉球进行擦拭,提高消毒效果,清洗后可用干布进行擦拭。

[0007] 使用原理为:

[0008] 使用时,将使用后的探头通过按压头喷涂上消毒液,静置后通过出水龙头用水冲洗干净,清洗中产生的废水进入废水收集盒,清洗后将探头通过暖风机进行烘干即可。

[0009] 本实用新型所具有的有益效果是:B超探头清洗装置可通过按压头喷涂上消毒液进行消毒,通过出水龙头用水冲洗干净,清洗后将探头通过暖风机进行烘干即可,使用方便,确保了清洗效果和消毒效果。

附图说明

[0010] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0011] 图中:1、箱体;2、消毒液盛放盒;3、按压头;4、冲洗槽;5、水箱;6、出水龙头;7、出水管;8、废水收集盒;9、废水排出龙头;10、暖风机;11、补液口;12、补水口;13、干布放置盒;14、酒精棉球放置盒。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图对本实用新型的实施例做进一步描述:

[0013] 如图1所示,B超探头清洗装置包括箱体1,箱体1内设有消毒液盛放盒2,消毒液盛放盒2顶部设有按压头3,消毒液盛放盒2的一侧设有冲洗槽4,箱体1顶部安装有水箱5,水箱

5底部设有出水龙头6,按压头3和出水龙头6的出液口均位于冲洗槽4的上方,冲洗槽4底部通过出水管7连接有废水收集盒8,废水收集盒8位于箱体1内底部,废水收集盒8底部一侧设有废水排出龙头9,箱体1的一侧安装有暖风机10。

[0014] 消毒液盛放盒2顶部设有补液口11,水箱5顶部设有补水口12,箱体1上设有干布放置盒13和酒精棉球放置盒14。

[0015] 使用原理为:

[0016] 使用时,将使用后的探头通过按压头3喷涂上消毒液,静置后通过出水龙头6用水冲洗干净,清洗中产生的废水进入废水收集盒8,清洗后将探头通过暖风机10进行烘干即可。清洗过程中,还可以用酒精棉球进行擦拭,提高消毒效果,清洗后也可用干布进行擦干。




图1