



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201492559 U

(45) 授权公告日 2010.06.02

(21) 申请号 200920225643.0

(22) 申请日 2009.09.04

(73) 专利权人 朱淑静

地址 252000 山东省聊城市东昌府区卫育路
62 号聊城市第三人民医院

专利权人 路金梅

(72) 发明人 朱淑静 路金梅

(51) Int. Cl.

A61F 5/44 (2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种一次性接尿袋

(57) 摘要

本实用新型公开了一种一次性接尿袋,包括导尿管、尿袋连接管、集尿袋,使用时,将导尿管插入尿道固定后,然后将距离集尿袋上方约 15~20cm 处的尿袋连接管对折,在对折处顶端套入导尿开关。病人排尿时取下导尿开关即可,排尿完毕后,再套上导尿开关。当集尿袋内尿液满时,打开螺旋开关,通过放尿管即可将尿液放出。本实用新型结构简单,操作方便、灵活,可有效防止尿液外流,使操作者的手避免受到污染,防止交叉感染,清洁卫生。



1. 一种一次性接尿袋,包括导尿管、尿袋连接管、集尿袋,其特征在于:所述导尿管通过尿袋连接管与集尿袋连接,所述尿袋连接管上活动设有导尿开关,所述集尿袋上连接有放尿管,放尿管上设有螺旋开关。

2. 根据权利要求1所述的一种一次性接尿袋,其特征在于:所述导尿管上设有气囊,气囊上设有进气/出气端口,进气/出气端口上盖有帽头。

3. 根据权利要求1所述的一种一次性接尿袋,其特征在于:所述导尿管与尿袋连接管通过橡胶接头连接。

一种一次性接尿袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种一次性接尿袋。

背景技术

[0002] 导尿技术广泛应用于病人尿失禁、尿潴溜、膀胱冲洗、膀胱药物灌注等疾病，给予病人持续导尿。为了锻炼膀胱的收缩和排尿功能，需要定时放尿。现有技术中的接尿袋（双腔或三腔导尿管）的开关都固定在导尿管上，病人导尿后开关被压在臀下，使病人感到非常不适，也使护士的操作很不方便。同时，现有技术中集尿袋上的开关为帽式开关，在倾倒集尿袋内的尿液时，尿液经常会污染操作者的手，即不卫生又容易发生交叉感染，给人们带来了诸多不便和麻烦。

发明内容

[0003] 针对上述现有技术的不足，本实用新型提供了一种一次性接尿袋，其结构简单，使用方便、卫生。

[0004] 本实用新型是通过以下技术方案实现的：

[0005] 一种一次性接尿袋，包括导尿管、尿袋连接管、集尿袋，所述导尿管通过尿袋连接管与集尿袋连接，所述尿袋连接管上活动设有导尿开关，所述集尿袋上连接有放尿管，放尿管上设有螺旋开关。

[0006] 所述导尿管上设有气囊，气囊上设有进气 / 出气端口，端口上盖有帽头。气囊可防止导尿管脱落。

[0007] 所述导尿管与尿袋连接管通过橡胶接头连接。

[0008] 所述导尿开关为硬塑料帽，将其套在对折的尿袋连接管上时，可以控制尿袋连接管的连通，起到开关的作用。

[0009] 所述螺旋开关即为一次性输液器上带有滚轮的调节开关。

[0010] 使用时，将导尿管插入尿道固定后，然后将距离集尿袋上方约 15 ~ 20cm 处的尿袋连接管对折，在对折处顶端套入导尿开关。病人排尿时取下导尿开关即可，排尿完毕后，再套上导尿开关。当集尿袋内尿液满时，打开螺旋开关，通过放尿管即可将尿液放出。

[0011] 本实用新型结构简单，操作方便、灵活，可有效防止尿液外流，使操作者的手避免受到污染，防止交叉感染，清洁卫生。

附图说明

[0012] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0013] 其中，1、集尿袋；2、导尿开关；3、橡胶接头；4、导尿管；5、尿袋连接管；6、气囊；7、进气 / 出气端口；8、放尿管；9、螺旋开关；10、帽头。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图对本实用新型作进一步的说明：

[0015] 一种一次性接尿袋,包括导尿管 4、尿袋连接管 5、集尿袋 1,如图 1 所示,导尿管 4 通过尿袋连接管 5 与集尿袋 1 连接,尿袋连接管 5 上设有导尿开关 2(导尿开关 2 为硬塑料帽,安装时将其套在对折的尿袋连接管 5 上时,可以控制尿袋连接管 5 的连通,起到开关的作用),集尿袋 1 上连接有放尿管 8,放尿管 8 上设有螺旋开关 9。放尿管 8 末端盖有帽头 10。导尿管 4 上设有气囊 6,气囊 6 上设有进气 / 出气端口 7,进气 / 出气端口上盖有帽头 10。导尿管 4 与尿袋连接管 5 通过橡胶接头 3 连接。

[0016] 使用时,将导尿管 4 插入尿道固定后,然后将距离集尿袋 1 上方约 15 ~ 20cm 处的尿袋连接管 5 对折,在对折处顶端套入导尿开关 2。病人排尿时取下导尿开关 2 即可,排尿完毕后,再套上导尿开关 2。当集尿袋 1 内尿液满时,打开螺旋开关 9,通过放尿管 8 即可将尿液放出。




图 1